

Die Leitungen der Cee-Steckdosen und Motorklemmbrett sind in Kanälen zu verlegen. Andere Leitungen sind in Kupa-Rohr zu verlegen. Bauteile ohne Bemaßung sind praxisnah anzuordnen

